

RAIO

T1 thermostaat koppelen met het relais.

Zorg dat het relais correct is aangesloten op de voedingskabel zoals in het aansluitschema staat toegelicht. Zorg dat het relais bereikbaar is voor deze koppeling te realiseren.

Lees eerst deze stappen door om de handelingen vlot te kunnen uitvoeren.



T1 Thermostaat



T1 Relais

STAP 1

Druk links onder op het tandwiel, je gaat nu naar het menu.



STAP 2

Nu zit je in het menu, er verschijnt *programma* op het scherm.



STAP 3

Ga in het menu met het pijltje omlaag tot het menu *koppelen* verschijnt op het scherm.



STAP 4

Druk op het vinkje om in het menu *koppelen* te gaan.

Er verschijnt *test* op het scherm.



STAP 5

Druk op het pijltje omlaag tot *koppelen* verschijnt op het scherm.



STAP 6

Druk op het vinkje om het koppelen op te starten.

Het getal *10* verschijnt op het scherm.

Dit betekent dat de thermostaat gaat zoeken naar het relais, en 10 minuten vraagt om de koppeling tot stand te brengen.



STAP 7

Houd het kleine knopje op het relais 6 seconden ingedrukt (met bv. een pen) tot dat het lampje één keer groen heeft geknipperd.

Wacht tot de 10 minuten zijn afgeteld op het scherm van de thermostaat.

Hierna is de verbinding tot stand gekomen.



TEST

Verhoog de temperatuur, na registratie van de gevraagde temperatuur zal het lampje van het relais groen worden en er zal een vlammetje verschijnen op het scherm van de thermostaat.

Binnen enkele minuten zal het RAIO paneel voelbaar opwarmen (startende in het midden van het paneel).

De koppeling is nu volledig uitgevoerd.