



Type1

Aansluiting - Anschluß - Raccordement - Connection




Type1


B=80/130/180/230/280




C=Max.130



Ontluchter Type 1  
Purgeur Type 1  
Entluffer Type1  
Air vent Type 1




Afdichtingstop  
Plug  
Blindstopfen  
Bouchon d'étanchéité




Type1

Aansluiting - Anschluß - Raccordement - Connection




Type 2-3-4


B=80/130/180/230/280




C=Max.130



Ontluchter  
Purgeur  
Entluffer  
Air vent




Afdichtingstop  
Plug  
Blindstopfen  
Bouchon d'étanchéité



Type 2-3-4

Aansluiting - Anschluß - Raccordement - Connection

2 - 3




Ontluchter in aansluiting 6 schroeven  
Vissez le purgeur dans connection 6  
Schrauben Sie den Entlüfter in Anschluß 6  
Screw air vent in connection 6

Richtbuis in aansluiting 3 schroeven  
Vissez le tube de pointage dans connection 3  
Schrauben Sie das Richtrohr in Anschluß 3  
Screw location tube in connection 3

Aansluiting - Anschluß - Raccordement - Connection

1 - 3




Ontluchter in aansluiting 6 schroeven  
Vissez le purgeur dans connection 6  
Schrauben Sie den Entlüfter in Anschluß 6  
Screw air vent in connection 6

Richtbuis in aansluiting 3 schroeven  
Vissez le tube de pointage dans connection 3  
Schrauben Sie das Richtrohr in Anschluß 3  
Screw location tube in connection 3

Aansluiting - Anschluß - Raccordement - Connection

1 - 7 / 2 - 7 / 1 - 8 / 2 - 8




Ontluchter in aansluiting 3 of 6 schroeven  
Vissez le purgeur dans connection 3 ou 6  
Schrauben Sie den Entlüfter in Anschluß 3 oder 6  
Screw air vent in connection 3 or 6

Zonder richtbuis  
Sans tube de pointage  
Ohne Richtrohr  
Without location tube

Aansluiting - Anschluß - Raccordement - Connection

6 - 7




Ontluchter in aansluiting 3 schroeven  
Vissez le purgeur dans connection 3  
Schrauben Sie den Entlüfter in Anschluß 3  
Screw air vent in connection 3

Richtbuis in aansluiting 6 schroeven  
Vissez le tube de pointage dans connection 6  
Schrauben Sie das Richtrohr in Anschluß 6  
Screw location tube in connection 6

Aansluiting - Anschluß - Raccordement - Connection

6 - 8



Ontluchter in aansluiting 3 schroeven  
Vissez le purgeur dans connection 3  
Schrauben Sie den Entlüfter in Anschluß 3  
Screw air vent in connection 3

Richtbuis in aansluiting 6 schroeven  
Vissez le tube de pointage dans connection 6  
Schrauben Sie das Richtrohr in Anschluß 6  
Screw location tube in connection 6

Richtbuisje  
Tube de pointage  
Richtrohr  
Location tube

