



RF BEDIENINGSDISPLAY

OMSCHRIJVING

De Vasco 225 Compact ventilatie-unit is uitbreidbaar met een RF bedieningsdisplay. Het RF bedieningsdisplay kan na opstart van de ventilatie-unit gekoppeld worden. De ventilatie-unit reageert enkel op een gekoppeld RF bedieningsdisplay.

- Wijzigen ventilatiestand
- Weergave foutmelding
- Bypass manueel aansturen
- Statusweergave bypass en elektrisch voorverwarmingselement
- Weergeven gemeten temperaturen en relatieve vochtigheid
- Weergave gemeten CO₂ waarde (indien CO₂ RF schakelaar gekoppeld)
- Instellen van een weekprogramma
- Resetten van de vuil filtermelding
- Het RF bedieningsdisplay kan enkel met 1 ventilatie-unit gekoppeld worden
- Draadloze RF communicatie met ventilatie-unit (Radiofrequent signaal: 868,3 MHz)
- Voeding via externe bron (1x230V+N)
- LCD display met achtergrondverlichting
- Afmetingen lxbxd: 55x55x35mm
- Materiaal behuizing voor en achter: Polycarbonaat (PC)
- Materiaal cover en frame: kunststof (ABS)
- Beschermingsklasse: IP44
- Wandmontage in inbouw (schroefbevestiging)





TECHNISCHE GEGEVENS

Symbol	Functie	Omschrijving
	Afwezigheids modus	Ventileren op 10% van het maximum ingesteld luchtdebiet.
	Ventilatie stand 1	Ventileren op 25% van het maximaal ingesteld luchtdebiet.
	Ventilatie stand 2	Ventileren op 50% van het maximaal ingesteld luchtdebiet.
	Ventilatie stand 3	Ventileren op 100% van het maximaal ingesteld luchtdebiet.
	Party stand	Ventileren op 75% van het maximaal ingesteld luchtdebiet.
	Timer stand	Ventileren op 100% van het maximum ingesteld luchtdebiet gedurende 60 minuten.



RF BEDIENINGSDISPLAY

TECHNISCHE GEGEVENS

	Weekprogramma	Indicatie indien weekprogramma geactiveerd is. Indien geen weergave van dit symbool is het weekprogramma niet actief.
	Storingsindicator	Wanneer er een storing optreedt wordt de storingsindicator zichtbaar op het display. Onder de indicator zal een foutcode (HEX) zichtbaar worden, Kijk in de handleiding van de ventilatie-unit of het RF bedieningsdisplay voor de betekenis van de foutcode.

INSTALLATIE TEKENING

