




ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER ÜBERSICHT ÜBER VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN

HEIZEN MIT ELEKTRIZITÄT – DIE NACHHALTIGE ALTERNATIVE!

In den gut gedämmten Häusern von heute, die oftmals zusätzlich mit Photovoltaikmodulen ausgestattet sind, ist das Heizen mit Elektrizität eine kosteneffiziente, gebrauchsfreundliche und vor allem nachhaltige Lösung.

An speziellen Orten wie etwa Badezimmern, an denen eine höhere Komforttemperatur gewünscht ist, können Elektroheizkörper schnell auf eine erhöhte Wärmeanforderung reagieren. Mit ihrer schnellen Reaktionszeit vereinen Elektroheizkörper in sich alle Vorteile eines elektrischen Heizkomforts mit einer puristischen Formgebung.








Elektroheizkörper lassen sich auf drei Arten ansteuern:

-  Manuelle Ansteuerung
-  Über WLAN (mit der Vasco Climate Control-App)
-  Über die Gebäudesystemtechnik



BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)	ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)	NIVA-EL (NIVA-EL)	IRIS (HD-EL, HDR-EL)	AGAVE (HR-EL)	ASTER (HF-EL)	CARRÉ BAD (CB-EL)	ZANA BAD (ZBD-EL)	VIOLA (VL1-ZB-EL)	E-BANO (BM-EL)	E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)	E-PANEL VERTIKAL (EP-V-FL)	IRIS BLOWER (HD-EL-BL)	AGAVE BLOWER (HR-EL-BL)	ASTER BLOWER (HF-EL-BL)	CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)	NIVA BLOWER (N1L1-EL-BL)	NIVA GEMISCHT (N1L1-EL-MIX)	IRIS BLOWER GEMISCHT (HDM-BL-MIX)	ASTER BLOWER GEMISCHT (HF-BL-MIX)
-------------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	--	----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------


MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper + Funkthermostat (im Preis enthalten) Der Heizkörper ist ausschließlich über den mitgelieferten Funkthermostat (weiß) zu bedienen		•	•	•														•	
Heizkörper ohne Funkthermostat Wenn Sie mit ein und demselben Funkthermostat mehrere Heizkörper ansteuern möchten, brauchen Sie lediglich einen Heizkörper in Ausführung 00 zu bestellen und den/die anderen Heizkörper in Ausführung 14.		•	•	•														•	
Heizkörper + E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) (E-Volve E-V-Basic ist separat zu bestellen). (Anschluss mit Funkthermostat nicht möglich)					•	•	•	•	•										
Heizkörper + E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) (E-Volve E-V-RF ist separat zu bestellen).					•	•	•	•	•										
Heizkörper mit integriertem Regler (im Preis enthalten)									•										
Heizkörper mit integriertem Regler (im Preis enthalten)										•	•								
Heizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option) (Funkthermostat separat bestellen)												•	•	•	•				
Zentralheizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option) (Funkthermostat separat bestellen)																		•	•

ÜBER WLAN (MIT DER VASCO CLIMATE CONTROL-APP)

Der (mit Kabel ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)		•	•	•						•	•							•	
Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen) (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).					•	•	•	•	•										

ÜBER DIE GEBÄUDESYSSTEMTECHNIK

Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel		•	•	•						•	•							•	
Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) (BAS-Konnektor separat zu bestellen).					•	•	•	•	•										